



1. Перед изготовлением и установкой оконных блоков произвести контрольные обмеры. При необходимости внести изменения в габариты блоков до заказа.
2. Оконные блоки ОК1, ОК2 выполнить из ПВХ-профиля по СТБ 1108 - 98 с двухкамерными стеклопакетами, поворотным открыванием створок и с устройством обеспечивающим организованный приток воздуха.
3. Балконную дверь ОК3 выполнить из ПВХ-профиля по СТБ 1108 - 98 с с двухкамерными стеклопакетами, поворотным открыванием створок, с устройством обеспечивающим организованный приток воздуха и с неоткрывающимися фрамугами.
4. Фрамуги ОК4 и ОК5 выполнить неоткрывающимися из ПВХ-профиля по СТБ 1108 - 98 с заполнением двухкамерными стеклопакетами.
5. Оконные блоки ОК6 выполнить из ПВХ-профиля по СТБ 1108 - 98 с заполнением однокамерными стеклопакетами и с поворотным открыванием створок.
6. Оконный блок ОК7 выполнить неоткрывающимся из ПВХ-профиля по СТБ 1108 - 98 с заполнением однокамерным стеклопакетом.
7. Оконные блоки показаны со стороны улицы.

						МГ-157-11-00-АС.И-ОК1		
						Оконные блоки ОК1-ОК7		
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Гл. арх		Пантелева			03.12	С		
Г.АП		Рыжков			03.12		Лист	Листов
Арх.		Макавицкий			03.12		КЧП "Мистификатор"	
И.контр.		Иванов			03.12			